

LECTEUR CARTE VITALE LITEO OLAQIN MONOFENTE USB 2.0 INGENICO

Référence 09121



Prix du produit :

19,84 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **lecteur carte Vitale LITEO Olaqin INGENICO** est conçu pour la lecture de cartes à puce santé avec prise en charge PC/SC, CCID et ISO 7816. Son format compact de **84 x 68 x 10 mm** et sa connexion **USB 2.0** permettent une mise en service Plug and Play sur poste médical.

CE • ISO 7816-1/4 • USB 2.0 Plug and Play • Monofente

Description du produit :

Lecteur carte Vitale LITEO Olaqin, compact et prêt à l'emploi

Ce lecteur de carte Vitale monofente a été pensé pour l'intégration des cartes à puce dans les environnements utilisant des logiciels compatibles PC/SC. Le **lecteur carte Vitale LITEO Olaqin INGENICO** se branche en **USB 2.0** et fonctionne en **Plug and Play**, pour une installation directe sur le poste.

Avec ses dimensions de **84 x 68 x 10 mm**, il s'insère facilement sur un bureau d'accueil, en cabinet ou en salle de consultation. Il permet la lecture de la carte Vitale ou de la carte CPS dans un format discret et simple à déployer.

Compatible avec les cartes à microprocesseur contact conformes à **ISO 7816** et avec les protocoles **T=0/T=1**, il répond aux usages courants des applications de santé. Idéal pour les cabinets médicaux, maisons de santé, cliniques, centres de soins et secrétariats médicaux.

Points forts

- **Connexion immédiate** : interface USB 2.0 avec fonctionnement Plug and Play, utile pour équiper rapidement un poste ou remplacer un lecteur existant.
- **Large compatibilité** : prise en charge PC/SC, CCID et ISO 7816, pour une utilisation avec de nombreux logiciels métier santé.
- **Lecture des cartes à puce** : gestion des protocoles T=0 et T=1 avec un débit jusqu'à 420 Kbps selon la carte, pour des échanges stables.
- **Format discret** : boîtier compact de 84 x 68 x 10 mm et poids net de 59 g, adapté aux espaces de travail restreints.
- **Compatibilité multi-OS** : utilisation possible sous Windows, MacOS et Linux, pratique pour les parcs informatiques mixtes.
- **Conçu pour un usage courant** : lecteur réutilisable monofente, simple à intégrer sur un poste d'accueil ou de consultation.

Caractéristiques techniques

Marque : INGENICO

Type de produit : Lecteur carte Vitale monofente

Modèle : LITEO Olaqin

Interface PC : USB 2.0 et USB 1.1 full speed 12 Mbps

Compatibilité : PC/SC, CCID

Norme : ISO 7816-1/4

Protocoles : T=0 et T=1

Débit : Jusqu'à 420 Kbps selon la carte

Cartes supportées : Cartes à microprocesseur contact conformes ISO 7816-1/4

Dimensions : 84 x 68 x 10 mm

Poids Net : 59 g

Compatibilité OS : Windows XP, Vista, Seven, 8, 10, MacOS 10.4 et plus, Linux via driver open source

Fonctionnement : Plug and Play

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : À l'unité

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Norme : ISO 7816-1/4

Marquage : CE/RoHS

Certification : EMV Level 1

Certification : Microsoft WHQL

Certification : FCC Part 15 Class B

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour organiser efficacement un poste administratif, les fournitures de bureau restent utiles au quotidien. Une mallette médicale facilite le transport du matériel, tandis que la gamme visite à domicile accompagne les praticiens lors de leurs déplacements.