

Aerosept 500 ANIOS

Référence 09579



Prix du produit :

9 799,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**Aerosept 500 Optima** est un atomiseur **autonome** conçu pour la désinfection automatisée des surfaces par voie aérienne jusqu'à **500 m²**. Compatible avec **Aseptanios AD** et **Insectanios PAE**, il assure une diffusion homogène et **programmable**, avec **traçabilité** sur clé **USB**.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

L'**Aerosept 500 Optima** des laboratoires **Anios** est un atomiseur professionnel destiné à la désinfection des pièces **jusqu'à 500 m²** par diffusion d'aérosol, après un nettoyage préalable des surfaces. Entièrement **automatique** et **autonome**, il garantit une aérosolisation maîtrisée pour une **répartition optimale** du désinfectant dans toute la pièce. Compatible avec les produits **Aseptanios AD** (désinfection) et **Insectanios PAE** (insecticide), il constitue une solution complète pour le **traitement de l'air** et **des surfaces** en milieu médical, pharmaceutique ou vétérinaire. Son **système de diffusion par venturi assisté par pompe péristaltique** (brevet n°11 00740) assure une **concentration constante de 7 ml/m³**, non influencée par les variations de pression. La **température de pulvérisation est maintenue à +55°C** pour garantir une efficacité optimale. Il dispose d'un **pupitre tactile**, d'un **démarrage différé** pour éviter l'exposition de l'opérateur, et d'une **traçabilité des cycles** via clé USB. L'identification de la salle et de l'intervenant est facilitée par un **lecteur de code-barres** intégré.

Caractéristiques principales

- Désinfection par aérosol automatisée jusqu'à **500 m²**
- Programmable avec démarrage différé

- **Diffusion homogène** à 7 ml/m³, grâce à un système breveté
- **Température constante** à +55°C pendant la diffusion
- **Traçabilité sur clé USB**, lecteur de code-barres pour identification
- **Pupitre tactile** intuitif pour configuration et lancement
- **Débit constant** : 1 L/heure
- **Capacité du réservoir** : 5 litres
- **Compatible avec Aseptanios AD et Insectanios PAE**
- **Dimensions** : L 350 x P 400 x H 900 mm
- **Alimentation** : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A

Avantages

- **Autonomie complète**, idéale pour les zones à accès restreint
- **Répartition efficace** du produit grâce à un brouillard homogène
- **Fiabilité de désinfection**, concentration parfaitement stabilisée
- **Sécurité opérateur**, grâce au lancement différé
- **Suivi numérique des cycles**, conforme aux exigences sanitaires

CE. / Conforme à la norme NFT 72-281 (nouvelle version)

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [désinfection des locaux médicaux](#), pour un environnement toujours sain et conforme aux normes.